

HANDLEIDING

*Integratie van de widget op uw
website*

18.03.2020



Heeft uw vereniging of uzelf de beschikking over een website, waarop u berichten en mededelingen zet over imker gerelateerde zaken? Bent u van plan om de meetgegevens van uw Wolf weegschaal te delen met anderen? Uitstekend!

Zo gemakkelijk gaat dat ...

In de instellingen van de Wolf weegschaal kan het vrijgeven van genoemde gegevens als volgt worden ingesteld. Daarna kunnen (andere) bezoekers van uw website de meetgegevens van uw Wolf bijenkastweegschaal opvragen en inzien.

- 1. Log in op uw account. Nu bevindt u zich in het -Overzicht-.*
- 2. Selecteer de betreffende weegschaal en klik op - Instellingen-.*
- 3. Open de tab -Vrijgeven-. Daar kunt u het vinkje bij -Het vrijgeven activeren- aanklikken.*
- 4. Kopieer de widget-inbeddingscode.*
- 5. Met een klik op -wijzigingen opslaan- in het gedeelte - Vrijgeven- wordt deze activering actief.*
- 6. Deel de link naar de openbare rapportpagina of voeg de widget-inbeddingscode in de broncode van uw eigen website om een kleine weergave van de bijenkastweegschaal daar in te kunnen voegen.*
- 7. Nu wordt de widget op uw website zichtbaar 😊*